

佳能频监视器 DP-V3010 固件版本 1.2 固件更新步骤



固件版本1.2可以用来同时更新主机和监视控制器的固件。
进行固件更新前，请仔细阅读以下的注意事项和步骤。

重要提示：执行固件更新时的注意事项

- 在执行固件更新前，请务必将所有自定义设置备份并存储到 USB 存储器设备。^(*)
- 在固件更新期间，请不要关闭主机电源。另外，请不要从主机上取下 USB 存储器设备。如未能遵守这些使用说明，将可能导致主机故障。
- 主机可能需要超过 10 秒才能识别 USB 存储器设备。
- 如果固件更新无法顺利完成，或者主机无法正常启动，请联系佳能信息中心。

^(*) 有关备份步骤的详情，请参阅视频监视器 DP-V3010 使用说明书中的“导出/导入”章节。

步骤 1:准备好必要的固件更新工具。

如要执行主机上的固件更新，下列项目是必需的。

1	USB 存储器设备	使用市售的已格式化为 FAT16 或 FAT32 的 USB 存储器设备。 ^(※1)
2	固件更新文件	update.rom（包含在下载了的“DP-V3010-V120.zip”中）
3	计算机	操作系统：运行Windows或Mac OS X的计算机 ^(※2)
4	主机	DP-V3010
5	交流电源线	VT-20（用于主机）
6	监视控制器	CL-01
7	小型电源转接器	CA-PS700 和交流电源线（用于监视控制器）
8	局域网连接线	LN-30（用于监视控制器）

(※1) 我们不对所有USB存储器设备的操作提供保证。

(※2) 推荐操作系统：Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP或Mac OS X (10.5-10.9)


步骤 2. 检查主机和监视控制器的固件版本

检查主显示器和监视控制器的当前固件版本，以查看是否需要进行固件更新。


1. 将主机连接到监视控制器。

要了解详情，请参阅视频监视器 DP-V3010 使用说明书中的“将主机连接至监视控制器”章节。

2. 打开主机上的主电源开关，然后操作监视控制器上的电源键来接通主机电源。



检查监视控制器上的电源指示灯是否亮绿灯。

*如果监视控制器上的电源指示灯  不是亮绿灯，则检查监视控制器的亮度设置是否被设定为关闭，或者可能是主机与监视控制器的配对尚未完成。有关配对的详情，请参阅视频监视器 DP-V3010 使用说明书中的“配对”章节。

3. 按下监视控制器上的菜单按键, 然后使用▲ 和 ▼ 按键从 OSD 菜单中选择“系统信息”选项卡来查看主机和监视控制器的“固件版本”。



请查看下表, 检查您的机器是否需要更新。

主机的固件版本	监视控制器的固件版本	固件更新
110.2223.4430 or 087.1170.4430	3.29.0	需要进行固件更新。
1.2	3.29.0	需要进行固件更新。
110.2223.4430 or 087.1170.4430	4.19.0	需要进行固件更新。
1.2	4.19.0	无需进行固件更新。


步骤 3: 将固件更新文件复制到 USB 存储器设备。

1. 将下载下来的“DP-V3010-V120.zip”文件解压, 然后将固件更新文件“update.rom”复制到 USB 存储器设备。

* 请务必将固件更新文件复制到 USB 存储器设备的根目录下。

步骤 4:更新主机的固件。

1. 将在步骤 3 准备好的 USB 存储器设备插入主机上的 USB 端口。



2. 固件更新将自动开始。(电源指示灯闪烁绿灯。)
* 在固件更新期间，以下信息将出现在屏幕上，而且按键操作将被禁用。



3. 如果主机自动启动，并在监视屏幕上出现以下信息时，则固件更新已完成。按下监视控制器上的 SET 按键来取消“固件更新结束”信息。



4. 从主机的 USB 端口中卸除 USB 存储器设备。按下监视控制器上的菜单按键,然后用▲和▼按键从 OSD 菜单中选择“系统信息”选项卡来查看主机和监视控制器的“固件版本”是否分别为 [1.2] 和 [4.19.0]。



固件版本 1.2 可以用来同时更新主机和监视控制器的固件。如果没有将监视控制器连接至主机而进行固件更新，则仅主机将被更新；但是在将监视控制器连接至主机后，它也会被更新。在已将主机的固件更新至版本 1.2 后，如果您想再次更新固件，请在 OSD 菜单的“系统信息”->“固件更新”中进行更新。

故障检修

如果固件更新程序未启动，请检查以下事项：

- 固件更新文件是否存放在 USB 存储设备的根目录下？
- 固件更新数据的文件名是否为“update.rom”？
- USB 存储设备是否已被格式化为 FAT16 或 FAT32？
- USB 存储设备是否被设置了安全性保护？

如果出现“固件更新失败”信息：

在固件更新期间，如果文件无法正确导入，会显示上述信息。请确保没有使用除一个 USB 存储器设备以外的任何其他设备。